Watson

G108

Service Manual

TR 4380

Stückliste TR 4380

Art.Nr.	Bezeichnung
175846	50K LAUTSTÄRKEREGLER MONO ACHSE 6X20MM
473891	50K TONE POTI FLACH OHNE SCHALTER
75323	10PF TRIMMKONDENSATOR
69302	30PF TRIMMKONDENSATOR
147023	2,2UF-50V BIPOLAR ELKO
175848	NETZTRAFO
175845	SCHALTER FM / MW / LW
369792	SCHALTER LOCAL / DX
175844	SCHALTER SAFETY KEY
408494	TASTER 6X6MM, 4PIN
862436	2SC8550 TRANSISTOR
327368	2SC9012H TRANSISTOR
292024	2SC9014C TRANSISTOR
369787	2SC9018 TRANSISTOR
966773	2SK193F TRANSISTOR
81330	LED-3MM-GRÜN DIODE
81450	LED-3MM-ROT DIODE
175805	SV201SPA DIODE
175802	SV321SPA DIODE
175745	BU2614 IC
163888	KA2201 IC
773848	LA1260 IC
175744	S8052ALB IC
147015	SAA6579T IC
175743	T9714E17 IC PROZESSOR
623165	TA7358P IC FM-TUNER
12222	AM ANTENNE 10X90MM
175849	TA56140 TELESKOPANTENNE
116938	10,7MHZ KERAMIK-FILTER 3-POLIG
476638	32,768 KHZ QUARZ
279930	4,194304MHZ-QUARZ 2-POL
369793	75KHZ QUARZ
147038	BPMB8L BANDPAßFILTER FM
147020	4,332MHZ QUARZ
175843	SFZ450HL3 FILTER
476688	KLINKEN BUCHSE 3,5MM PRINT 5PIN
292324	NETZBUCHSE M. SCHALTER
175429	DISTANZRÖLLCHEN F. LAUTSPRECHERBEFESTIGUNG
175401	HALTER F. LAUTSTÄRKEREGLER
175426	ABDECKUNG BATT FACH SCHWARZ

Stückliste TR 4380

Art.Nr.	Bezeichnung
175397	ABDECKUNG HENKEL GRÜN
175389	BATTERIEFACH KLAPPE GRÜN
175400	BATTERIEFACH KLAPPE INNEN F. SPEICHERBATT.
175381	DISPLAY HINTERGRUND WEIß
175390	FENSTER DISPLAY
175386	GEHÄUSEFRONT GRÜN
175388	GEHÄUSERÜCKWAND GRÜN
175399	HENKEL GRÜN
175858	LAUTSPRECHERGITTER
175396	REFLEKTOR LINSE, DISPLAY BELEUCHTUNG
175758	AE96222 LCD-DISPLAY
9905503	LAUTSPRECHER-R.4-W..3
175842	200UH SPULE (D4X5.5MM)
175833	SPULE AM-ANT. 75:15T,M3,L=130MM
175817	SPULE AM IFT.GELB 7MM AH-7991S
175806	SPULE AM OSZ.ROT 7MM OH-833201
175825	SPULE DC CONVERTER FH-805732
175811	SPULE FM IFT.ORANGE 7MM FH-805731
175816	SPULE FM IFT.PINK 7MM FH-825563
175807	SPULE LW OSZ.SCHWARZ 7MM OH-806000
175839	SPULE LW-ANT. 250:34T,M3 L=100MM
175419	KNOPF "SCHLÜSSEL" SCHWARZ
175405	KNOPF BAND: FM / MW / LW SCHWARZ
175404	KNOPF LAUTSTÄRKE SCHWARZ
175444	KNOPF SENSITVITY: LOCAL / DX SCHWARZ
175442	TASTE SLEEP ORANGE
175441	TASTE TIME ORANGE
175447	TASTE GLOCKE 2 SCHWARZ
175432	TASTENSATZ 2FACH: WEC & GLOCKE 1 SCHWARZ
175403	TASTE TUNING UP / DOWN SCHWARZ
175408	TASTENSATZ 2FACH: POWER ON/OFF & LIGHT
175418	TASTENSATZ 3FACH: TRAFFIC / AF / DISPLAY
175406	TASTENSATZ 7FACH: 6 STATIONSTASTEN&SNOOZE
175847	KABEL-FLACHBAND 15ADRIG (L=80MM)
9905944	KABEL-FLACHBAND-8 ADRIG (L=90MM)
7010	NETZKABEL-EURO MIT DOPPELNUTSTECKER 1,5MTR
175864	BATTERIEFACH FEDER (-) KLEIN (SPEICHER)
175876	BATTERIEFACH FEDER (+/-) KLEIN SPEICHER
175874	BATTERIEFACH PLATTE(+) KLEIN SPEICHER
175860	BATTERIEFACH FEDER (GROß)
175866	BATTERIEFACH PLATTE(+) GROß
175383	BEDIENUNGSANLEITUNG


FM 88.1 MHz ch1
IC8
T-9511
IC1
TA7358AP
IC2
LA1260
IC3
KA2201
IC4
SC8052-A,B
IC5
BU2614
IC6
SAA6579T
ANT1
FM
SPEAKER1
4 OHM
J1
STEREOJ5
ORANGE IFT
PINK
YELLOW
LW-OSC
AM-OSC
LW-ANT
FM-ANT
SF2450HL3
TRAFFIC
MEN
AF
MS/10
DISP
WEC
SLEEP
ON/OFF
SONNZE
TIME SET
AL1
AL2
DOWN
32.768K
4.194304M
4.332M
POWER DOWN
VDD
MUTE
POWER
VOLUME
BUZZ
LIGHT
SW2
LOCK
FM IN
IF IN
LW
MW
FM
LED3
LED5
LED2
LED4
LED
DCT
BATT
6V
T3
TO-V3528TR
115°C
THERMAL
FUSE
50/60HZ
AC 230V
1N5817
BATT1
3V
1N4148
9012H
9014C
9018F
K193
Size Document Number REV
0 22FR
Date: April 12, 1998 Sheet of

OTAKI


FM ANT
FM ANT
GREEN
BLACK
RED
WHITE
RED
BLACK
GREEN
WHITE
VR2
WHITE
RED
BLACK
ANT1
LCD
IC1
IC3
T1
T2
T3
T5
T6
TC2
TC3
TRANSFORMER
TO-B3528TR
ACSOCKET
MAIN
BATTERIES
UM-2 1.5V X 4
BACKUP
BATTERY
UM-3 1.5VX2
8 OHM
SPEAKER
22DR3BR-06
MODEL : 22FR
(FM/MW/LW)
WIRING DIAGRAM
4/4/1998
OTAKI
TR4380
GXA 1584